



**BASS POLSKA
HRNKOVÝ MIXÉR S MLÝNKEM 2v1
BH 10221**



UŽIVATELSKÝ NÁVOD

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt. Před použitím si pečlivě přečtěte pokyny týkající se použití nástroje a bezpečnostních podmínek. Uschovejte pokyny pro pozdější použití. Návod byl přeložen z tovární verze návodu poskytnutého výrobcem.

Zahrnuta:

Prohlášení o shodě vydané výrobcem BASS S.C Zařízení označené ochrannou známkou BASS POLSKA HOME LINE

ZÁRUČNÍ PŘEDPISY

Prodávající kupujícímu zaručuje správnou funkci výrobku za předpokladu, že je používán v souladu s jeho určením a zásadami uvedenými v uživatelské příručce přiložené k zařízení.

Záruční doba je 24 měsíců od data prodeje. Vady zjištěné v této lhůtě budou bezplatně odstraněny.

Prodejce odpovídá kupujícímu pouze za fyzické vady vzniklé z důvodů spočívajících v prodáváném výrobku. Záruka se nevztahuje na vady způsobené z jiných důvodů, zejména v důsledku:

- nesprávné použití nebo aplikace
- nesprávný výběr výrobku podle podmínek na místě instalace
- nesprávná instalace, údržba, skladování a přeprava výrobku
- mechanické, chemické, tepelné poškození nebo úmyslné poškození výrobku a způsobení vady
- poškození produktu v důsledku použití neoriginálních materiálů nebo materiálů, které nejsou v souladu s doporučeními výrobce
- škody způsobené náhodnými událostmi, faktory vyšší moci (požár, povodeň, blesk atd.)
- porucha zařízení ovlivňující provoz produktu

Záruka se nevztahuje na díly podléhající běžnému opotřebení, jakož i na díly a spotřební materiál jako: filtry, žárovky, pojistky, baterie, ložiska, tuky, oleje, chladiwa atd.). Záruka se nevztahuje na produkt, který nelze identifikovat jako produkt zakoupený u prodejce na základě předložených dokumentů a hodnotících charakteristik produktu.

Kupující navíc ztrácí záruční práva na produkty, pokud:

- jakákoli úprava produktu
- zásahy neoprávněných osob
- veškeré pokusy o opravu provedené neoprávněnými osobami
- nedodržení povinnosti provádět periodické kontroly, jsou-li požadovány.

Základem pro přijetí reklamace k posouzení je splnění všech následujících podmínek:

- Podání reklamace kupujícím prostřednictvím e-mailu, telefonického kontaktu, osobním předáním na provozovně nebo vyplnění reklamačního formuláře na webových stránkách, www.jipos.cz/www.jipos.sk.

Výrobek zaslaný do servisu by měl být dodán v originálním obalu. Pokud originální obal nebo jiný ochranný obal chybí a výrobek není řádně zajištěn pro přepravu, neručí prodejce za případné poškození během přepravy. Žádáme Vás, abyste reklamovaný výrobek doručili v čistém stavu.

V případě neuznání reklamace bude reklamovaný výrobek vrácen.

Zboží nevyzvednuté po 60 dnech bude zlikvidováno.

SERVIS

Oprava náradí by měla být prováděna pouze kvalifikovaným personálem, který používá kompatibilní náhradní díly. To zajistí bezpečné a efektivní fungování zařízení.

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

UPOZORNĚNÍ

Před použitím si přečtěte celý návod. Nedodržení níže uvedených pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru a vážnému zranění.

BEZPEČNOST SPOJENÁ S POUŽÍVÁNÍM A ÚDRŽBOU

- Před použitím si prosím pečlivě přečtete uživatelskou příručku.
- Nedržte zařízení mokřýma rukama.
- Udržujte zařízení mimo dosah vody.
- Neponořujte spotřebič, napájecí kabel ani zástrčku do vody nebo jiných kapalin.
- Vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky, když spotřebič nepoužíváte a před čištěním nebo instalací příslušenství.
- Nezavěšujte napájecí kabel na ostré hrany a nedovolte, aby se dostal do kontaktu s ostrými hranami nebo horkými povrchy.
- Nepoužívejte poškozené zařízení. Pokud je napájecí kabel, zástrčka nebo vypínač poškozen, nechte zařízení odborně opravit.
- Před demontáží příslušenství počkejte, až se motor úplně zastaví.
- Buďte zvláště opatrní při manipulaci s čepelemi, zejména při jejich vyjímání a čištění.
- Použití příslušenství, které není součástí originální sady, může způsobit poškození zařízení, zranění osob nebo požár.
- Při manipulaci s nerezovým sítem buďte opatrní, abyste se nezranili.
- Nikdy nenechávejte zapnuté zařízení bez dozoru.
- Nepokládejte zařízení na horké povrchy.
- Nepoužívejte zařízení venku.
- Když je zařízení v provozu, držte ruce, volné oblečení a šperky v dostatečné vzdálenosti od pohyblivých částí.
- Před čištěním přísavky mixéru ji nejprve odpojte od zařízení.
- Před zahájením práce se vždy ujistěte, že všechny součásti zařízení byly správně nainstalovány.
- Nikdy neumísťujte přístroj do blízkosti jiných elektrických spotřebičů, hořáků, horkých pecí, sporáků atd.
- Nikdy nepoužívejte zařízení k jiným účelům, než ke kterým je určeno.
- Tento elektrický spotřebič mohou používat děti ve věku minimálně 8 let a osoby se sníženými fyzickými nebo duševními schopnostmi, pokud jsou pod dozorem nebo jsou poučeny o bezpečném používání zařízení.
- Zařízení je určeno pouze pro domácí použití.

Závěrečné poznámky

1. Opravy a údržbu elektrických zařízení smí provádět pouze vyškolení odborníci.
2. První pomoc při úrazu elektrickým proudem:
 - uvolněte osobu, která je pod napětím
 - tyto činnosti provádějte velmi opatrně, aby také u vás nedošlo k úrazu elektrickým proudem
 - elektrickou instalaci okamžitě odpojte od napětí odstraněním pojistek nebo proříznutím kabelu, který je pod napětím pomocí kleští s izolovanou rukojetí (tyto činnosti musí být prováděny izolovanou rukou a musíte zároveň stát na izolační desce - guma, sklo, suchá deska)
 - po uvolnění osoby zkontrolujte, zda vykazuje známky života
 - osoby, u kterých došlo k silnému úrazu elektrickým proudem a u nedýchající osoby, obnovte dýchání umělým dýcháním a srdeční masáží, dokud zasažená osoba nezíská vědomí nebo nedorazí sanitka
 - pokud naleznete popáleninu, je třeba na ránu položit suchý, sterilní obvaz
 - v každém případě musí být zasažená osoba hospitalizována (dle pravidel BOZP)

O ZAŘÍZENÍ

Hrnkový mixér 2v1 je kuchyňský přístroj, který kombinuje funkčnost hrnkového mixéru a mlýnku na kávu a dalších suchých produktů.

Multifunkční mixér má navíc:

- Dvě rychlosti otáčení s pulzním režimem
- Ochrana proti přehřátí motoru

TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájení	230 V
Frekvence	50 Hz
Výkon	450 W / 800 W

POPIS ZAŘÍZENÍ



INSTALACE A PROVOZ

1) Mlýnek

1. Umístěte základnu s motorem na pracovní desku.
2. Otočte mlýnek dnem vzhůru a přidejte suché ingredience.
3. Nasadte špičku čepele na brusku a přišroubujte ji.
4. Umístěte brusku na motorový pohon a otáčejte, dokud se nezajistí.
5. Otáčením regulátoru začněte sekat suché přísady.



2) Mixér

1. Umístěte základnu s motorem na pracovní desku.
2. Umístěte nádobu mixéru na pohon motoru.
3. Otáčejte nádobou mixéru, dokud nezapadne do pohonu.
4. Vložte ingredience do nádoby mixéru.
5. Umístěte víko na nádobu mixéru. Bez správně nainstalovaného víka nebude mixér fungovat.
6. Otočením regulátoru začněte mixovat.



ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

UPOZORNĚNÍ

Základnu přístroje nikdy neponořujte do vody!

1. Všechny plastové části kuchyňského robotu, jako jsou víka a nádoby, lze mýt v myčce.
2. Odstraňte z filtru veškeré zbytky jídla. Nepoužívejte špinavý filtr.
3. Vyčistěte filtr měkkým kartáčkem.
4. Zařízení skladujte na suchém, dobře větraném místě.
5. Před výměnou příslušenství vždy nejprve odpojte zařízení!

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ



Nářadí je zakázáno vyhazovat s ostatním domovním odpadem.

Použité nářadí nevyhazujte do domovního odpadu. Nástroj by měl být zlikvidován ve vhodném zařízení pro likvidaci odpadu a recyklaci.

Elektroodpad (tj. odpadní elektrická a elektronická zařízení) zahrnuje rozbitá elektrická a elektronická zařízení, která se dlouho nepoužívala, již nepotřebovala, počítače, které dříve fungovaly na elektřinu nebo baterie, rozbité počítače, elektronické hračky a zařízení, staré pračky, ledničky a použité zářivky. Jsou klasifikovány jako nebezpečný odpad, protože obsahují toxické látky.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle ISO/IEC Guide 22 a EN 45014

Jméno výrobce: BASS S.C

Adresa výrobce: Al. Krakowska 60, Mroków 05-552

PROHLAŠUJEME, ŽE PRODUKT JE V SOULADU SE STANDARDY EVROPSKÉ UNIE

Jméno výrobku: Hrnkový mixér s mlýnkem (označený ochrannou známkou BASS POLSKA HOME LINE)

Model (obchodní název): BH10221

Prohlášení:

Výrobek, na který se toto prohlášení vztahuje, splňuje požadavky směrnic ES:

1. 2014/30/EU Elektromagnetická kompatibilita
2. 2014/35/EU směrnice o nízkém napětí
3. 10/2011/EU o plastových materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami
4. 2016/1416/EU, kterým se mění a opravuje nařízení (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami
5. 2017/752/EU, kterým se mění a opravuje nařízení (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami
6. RoHS 2011/65 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních
7. RoHS 2 2015/863, kterou se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o seznam látky podléhající omezení
8. 1935/2004/EU o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/ EHS a 89/109/EHS
9. 231/2012/EU, kterým se stanoví specifikace potravinářských přídatných látek uvedených v přílohách II a III nařízení (ES) č. 1333/2008

Podle norem:

EN 61000-3-3:2013, EN 62233:2008, EN 50564:2011, EN 50581:2012
EN 60335-1:2012+A11:2014, EN 60335-2-14:2006+A1:2008+A11:2012,
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011, EN 55014-2 1997+A1:2001+A2:2008

Certifikační orgán: Intertek Testing Services Hangzhou 16 No. 1 Ave, Xiasha Economic Development District, Hangzhou 310018, Čína

Osoba odpovědná za přípravu a uložení technické dokumentace:

Marek Belniak
Al. Krakovská 60
05-552 Mroków

Datum vydání
02.02.2019

Vytvořeno pro

