



GEKO
MINI ČERPADLO NA NAFTU
G00942



NÁVOD K OBSLUZE

UPOZORNĚNÍ

Vzhledem k neustálému zdokonalování výrobků jsou fotografie a nákresy obsažené v návodu pouze ilustrační a mohou se lišit od zakoupeného výrobku. Tyto rozdíly nemohou být základem pro vrácení peněz či reklamace.

Děkujeme, že jste si zakoupili náš produkt. Vypouštěcí čerpadlo paliva je určeno pro čerpání motorové nafty pro soukromé použití. Zařízení by nemělo být používáno pro profesionální nebo komerční účely. Před použitím si prosím přečtěte uživatelskou příručku a dodržujte pokyny obsažené v této příručce.

PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PRVNÍ POMOCI

- Pokud lidé polknou toxické tekutiny nebo spolknou palivo, nevyvolávejte zvracení. Měli by dostat k pití velké množství mléka nebo vody.
- Osoby zasažené elektrickým proudem - Odpojte zdroj energie. Dávejte pozor, abyste se zasažené osoby nedotkli holýma rukama. Okamžitě požádejte o pomoc kvalifikovaný a vyškolený personál.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Napětí	12 V
Proud	1,5 A
Kapacita	12 l/min
Max. Výškový rozdíl čerpání	2,5 m
Připojení hadice	19 mm
Délka hadice	290 cm
Otáčky	12000 ot./min
Průměr čerpadla	37 mm
Kapalinové chlazení motoru	Ano

APLIKACE

Mini čerpadla jsou určena pro přečerpávání motorové nafty z nádrží a proto se používají všude tam, kde je potřeba toto palivo dodávat, například na farmách a na stavbách nebo v domácnosti.

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

- Při používání čerpadla je nezbytné nosit ochranné rukavice, aby nedošlo k podráždění pokožky.
- Při obsluze zařízení absolutně **NESMÍTE** kouřit ani používat otevřený oheň, zejména při doplňování paliva.
- Uživatel nesmí překročit maximální parametry zařízení.
- Před zapnutím se ujistěte, že napájecí kabel a ostatní součásti zařízení jsou v dobrém stavu.
- Při používání přístroje používejte ochranný oděv (vhodnou obuv a ochranné rukavice).

UPOZORNĚNÍ

NEZAPÍNEJTE neúplné zařízení!! Nerozebírejte žádné části zařízení! Udržujte napájecí kabel a spínací skříňku v čistotě, mimo dosah vody nebo jiných kapalin a chraňte je před srážkami.

ZAKÁZANÉ ČINNOSTI

Je přísně zakázáno používat zařízení pro:

1. Čerpání mořské vody, špinavé vody, vody obsahující pevné nečistoty, písek, žíravé nebo korozivní látky.
2. Čerpání kapalin, jejichž teplota přesahuje 90°C.
3. Čerpání potravinových tekutin.
4. Čerpání hořlavých nebo výbušných kapalin.
5. Používání dětmi nebo bez dozoru dospělé osoby.
6. Používání v blízkosti hořlavých kapalin (benzín, alkohol atd.)
7. Nepoužívejte zařízení "na sucho" (bez kapaliny). Mohlo by dojít k poškození zařízení.

MANIPULACE A DOPRAVA

Čerpadlo je dodáván kompletní a nevyžaduje žádnou montáž. Opravu motoru smí provádět pouze autorizované servisní středisko. Pokud je obal poškozen, zkontrolujte, zda nedošlo k poškození zařízení během přepravy. Před instalací a spuštěním zkontrolujte, zda jmenovité údaje na štítku zařízení splňují požadavky pro použití v daných podmínkách použití.

Před přepravou nebo uskladněním zařízení byste měli:

- odpojte zástrčku od napájení;
- odpojte sací a přívodní potrubí,
- vyčistěte rozdělovač,

NIKDY NEPOHYBUJTE ČERPADLEM TÁHNUTÍM ZA NAPÁJECÍ KABEL!

POUŽITÍ

- Připojte napájecí kabely ke zdroji napětí.
- Je zakázáno napájet zařízení přes rozbočovače a prodlužovací kabely. Pokud délka kabelu pro připojení nestačí, nechte si instalovat delší kabel kvalifikovaným elektrikářem.
- Startování:
 - Čerpadlo lze spustit po kontrole správného připojení všech hadic,
 - připojení napájecího kabelu ke zdroji napětí,
 - zasunutí sací hadice do palivové nádrže
 - zasunutí výstupní hadice do nádrže, do které má palivo vést.
- Poté zapněte napájení čerpadla a spusťte přenos paliva.

UPOZORNĚNÍ

Je zakázáno nechávat zařízení bez dozoru! Ochrňte ho před dětmi!

VAROVÁNÍ

Nespouštějte čerpadlo bez předchozí instalace sací a výtláčné hadice. Po načerpání paliva čerpadlo co nejdříve vypněte! Nemělo by dojít k provozu na "sucho", protože to může poškodit zařízení.

ÚDRŽBA A OPRAVA

Nejdůležitější je udržovat čerpadlo čisté. Zařízení nevyžaduje žádnou údržbu, a proto by se nikdy nemělo rozebírat.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Čerpadlo se nechce zapnout.	Bez napájení.	Zkontrolujte připojení napájení.
	Motor nefunguje.	Kontaktujte servis.
Snížená účinnost čerpadla	Vzduch v sacím potrubí, ucpaný filtr.	Zkontrolujte, zda není poškozeno sací potrubí.
	Ucpaný filtr.	Vyčistěte filtr.
	Sací potrubí není ponořeno v palivu.	Ponořte potrubí do paliva.
	Příliš vysoká výška čerpání.	Spusťte nádrž.

ZÁRUČNÍ PŘEDPISY

Prodávající kupujícímu zaručuje správnou funkci výrobku za předpokladu, že je používán v souladu s jeho určením a zásadami uvedenými v uživatelské příručce přiložené k zařízení.

Záruční doba je 24 měsíců od data prodeje. Vady zjištěné v této lhůtě budou bezplatně odstraněny.

Prodejce odpovídá kupujícímu pouze za fyzické vady vzniklé z důvodů spočívajících v prodáváném výrobku. Záruka se nevztahuje na vady způsobené z jiných důvodů, zejména v důsledku:

- nesprávné použití nebo aplikace
- nesprávný výběr výrobku podle podmínek na místě instalace
- nesprávná instalace, údržba, skladování a přeprava výrobku
- mechanické, chemické, tepelné poškození nebo úmyslné poškození výrobku a způsobení vady
- poškození produktu v důsledku použití neoriginálních materiálů nebo materiálů, které nejsou v souladu s doporučeními výrobce
- škody způsobené náhodnými událostmi, faktory vyšší moci (požár, povodeň, blesk atd.)
- porucha zařízení ovlivňující provoz produktu

Záruka se nevztahuje na díly podléhající běžnému opotřebení, jakož i na díly a spotřební materiál jako: filtry, žárovky, pojistky, baterie, ložiska, tuky, oleje, chladiwa atd.). Záruka se nevztahuje na produkt, který nelze identifikovat jako produkt zakoupený u prodejce na základě předložených dokumentů a hodnotících charakteristik produktu.

Kupující navíc ztrácí záruční práva na produkty, pokud:

- jakákoli úprava produktu
- zásahy neoprávněných osob
- veškeré pokusy o opravu provedené neoprávněnými osobami
- nedodržení povinnosti provádět periodické kontroly, jsou-li požadovány.

Základem pro přijetí reklamace k posouzení je splnění všech následujících podmínek:

- Podání reklamace kupujícím prostřednictvím e-mailu, telefonického kontaktu, osobním předáním na provozovně nebo vyplnění reklamačního formuláře na webových stránkách, www.jipos.cz/www.jipos.sk.

Výrobek zaslaný do servisu by měl být dodán v originálním obalu. Pokud originální obal nebo jiný ochranný obal chybí a výrobek není řádně zajištěn pro přepravu, neručí prodejce za případné poškození během přepravy. Žádáme Vás, abyste reklamovaný výrobek doručili v čistém stavu. V případě neuznání reklamace bude reklamovaný výrobek vrácen.