



**KRAFT&DELE  
HROTOVÁ PÁJKA – PYROGRAF  
KD10112**



**NÁVOD K OBSLUZE**

Před prvním použitím prosíme o důkladné seznámení se s tímto návodem k obsluze. Seznámení se se všemi pokyny, nezbytnými k bezpečnému používání a obsluze a porozumění všech rizik, které mohou vzniknout během provozu zařízení, patří do povinnosti jeho uživatele.

### UPOZORNĚNÍ

Vzhledem k neustálému zlepšování výrobků, umístěné v návodu fotografie a obrázky jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od zakoupeného zboží. Tyto rozdíly nemohou být důvodem k reklamaci.

### BEZPEČNOST

- Ujistěte se, že jmenovité napětí zařízení odpovídá síťovému napětí.
- Ujistěte se, že vybraný hrot je správně upevněný v pájce.
- Hroty lze vyměnit pouze po odpojení pájky od napájení a jejím úplném ochlazení.
- Je zakázáno připojit pájku k proudu bez namontovaného hrotu.
- Po ukončení práce by měla pájka sama ochladnout. **NEPOUŽÍVEJTE** k ochlazení pájky vodu ani jiné kapaliny.
- Okamžitě po dokončení práce umístěte pájku na stojan. **NEPOKLÁDEJTE** pájku přímo např. na stůl.
- Kabel pájky je odolný vůči krátkodobému kontaktu s horkým povrchem.
- Poškozený síťový kabel nelze vyměnit.
- Poškozenou pájku a pájku s poškozeným kabelem vyhoďte.
- Zařízení nesmí používat osoby (včetně dětí) se zdravotním postižením nebo osoby, které neumí obsluhovat zařízení bez dozoru třetí osoby nebo bez návodu k obsluze zařízení, který poskytla osoba odpovědná za bezpečnost těchto osob.
- Děti by měly být neustále pod dohledem a nesmí si se zařízením hrát.

### POPIS ZAŘÍZENÍ

- 1) Pájka
- 2) Hroty k vypalování
- 3) Stojan



### OBSLUHA

### UPOZORNĚNÍ

Nepřipojujte pájku k síti dříve, než do ní vložíte vybraný hrot k vypalování.

1. Vložte vybraný hrot.
2. Umístěte pájku na stojan.
3. Připojte napájecí kabel k síti.
4. Po dosažení vhodné teploty je zařízení připraveno k použití.
5. Dávejte pozor, abyste horký hrot nadrželi na jednom místě příliš dlouho, protože by mohlo dřevo začít kouřit a dokonce se vznítit.

- Po dokončení práce umístěte pájku na stojan.
- Vyjměte zástrčku ze sítě.
- Ponechte pájku na stojanu, dokud se úplně nezchladí.

#### TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájení	230 V
Frekvence	50 Hz
Příkon	30 W
Teplota	275°
Hmotnost	0,8 kg

#### OBSAH SADY

- Pájka – vypalovačka
- 22 různých hrotů

#### ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

V souladu se zákonem č. 136/2002 Sb. se na Vámi zakoupený výrobek poskytuje záruka na dobu 24 měsíců od data prodeje. V případě nákupu zboží používané pro obchodní nebo podnikatelskou činnost je záruční doba 12 měsíců. Záruka je poskytována pouze v případě, že jsou výrobky používány v souladu s návodem k obsluze a způsobu použití. Ze záruky jsou vyjmuty všechny díly podléhající přirozenému opotřebením, přetížením, použitím výrobku k jiným účelům, než ke kterým je určen a na závady vzniklé při dopravě nebo nesprávným (neodborným) zacházením. Za nesprávné zacházení považujeme příklad, kdy nebyl brán zřetel na návod k obsluze a obecně závazné předpisy pro práci s výrobkem. Obdobně se hodnotí i pokus o neodbornou opravu nad rámec doporučené údržby. Záruka se vztahuje výlučně na závady způsobené vadou materiálu, výrobní montáže nebo technologií zpracování.

Nárok na uplatnění záruky zaniká:

- výrobek nebyl používán v souladu s návodem k obsluze
- byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje bez předchozího písemného souhlasu výrobce
- výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen
- byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součástí
- k poškození výrobku nebo k nadměrnému opotřebením došlo vinou nedostatečné údržby
- škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů
- vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či manipulací s výrobkem
- výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) v agresivním prostředí např. prašném, vlhkém
- výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení

Záruka se nevztahuje na položky, u kterých lze očekávat opotřebením v důsledku jejich normální funkce (např. opotřebením uhlíků, zapalovací svíčka atd.)