



**CHYTRÉ HODINKY SMART WATCH  
V06325**



UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Děkujeme, že jste si vybrali naše multifunkční chytré hodinky. Tyto hodinky nabízejí širokou škálu funkcí, které vám pomohou sledovat aktivitu, monitorovat zdraví a přijímat notifikace z telefonu. Přečtěte si tento návod, abyste plně využili všech možností zařízení.

## **POPIS ZAŘÍZENÍ**

Vybaveno slotem na kartu MicroSIM a MicroSD, jsou tyto chytré hodinky ideální volbou pro ty, kteří preferují mobilitu a pohodlí. Naše chytré hodinky nejsou jen obyčejným zařízením pro sledování času. Díky funkci MicroSIM můžete telefonovat, posílat textové zprávy a používat internet bez nutnosti mít telefon u sebe. Navíc slot na kartu MicroSD umožňuje ukládání multimediálních souborů, fotografií nebo hudby, které máte k dispozici kdykoli a kdekoli.

Díky slotu na kartu MicroSIM umožňují naše chytré hodinky uskutečňování hovorů a posílání i přijímání zpráv bez potřeby telefonu. Vestavěný reproduktor a mikrofon zajišťují čistou kvalitu zvuku během hovorů, což činí komunikaci snadnou a pohodlnou. S vestavěným krokoměrem můžete sledovat svou fyzickou aktivitu a každý den monitorovat počet kroků. Toto je skvělý motivační nástroj, který vám pomůže udržet aktivní životní styl a dosáhnout svých fitness cílů.

Naše chytré hodinky lze snadno propojit s telefonem pomocí technologie Bluetooth, což vám umožní přijímat oznámení o příchodích hovorech, textových zprávách a dalších důležitých informacích, aniž byste museli telefon vytahovat z kapsy.

## **NABÍJENÍ BATERIE:**

- Připojte kabel, který je součástí balení, k nabíjecímu portu na boku hodinek.
- Druhý konec kabelu připojte k USB nabíječce nebo USB portu počítače.
- Na obrazovce hodinek se objeví indikátor nabíjení.
- Nabíjejte, dokud není baterie plně nabitá, což trvá přibližně 2-3 hodiny.

## **VLOŽENÍ KARTY SIM A SD**

Otevřete kryt hodinek a vyjměte baterii. Uvnitř najdete kovový klip s nápisem "Open" a "Lock" se šipkami. Pro vložení karty SIM posuňte klip podle směru šipky "Open".

Vložte kartu Micro SIM a zamkněte klip posunutím do směru "Lock". Slot pro kartu Micro SD se nachází vedle. Kartu SIM vložte pod kovový obdélníkový klip.

## **PŘIPOJENÍ TELEFONU K CHYTRÝM HODINKÁM:**

- Zapněte chytré hodinky, přejděte na záložku QR a naskenujte tento kód pomocí telefonu.
- Po naskenování QR kódu si stáhněte aplikaci United Power BT Notification z uvedené stránky nebo aplikaci Watch Pro z obchodu Play.
- Na hodinkách zapněte funkci Bluetooth a spárujte zařízení s telefonem (párování telefonu lze provést i před stažením aplikace).

## TECHNICKÉ PARAMETRY

Parametr	Hodnota
Displej	barevný 2" 128x128
Dotykový displej	Ano
Karta MicroSIM	Ano
Slot pro kartu microSD	Ano
Monitor spánku	Ano
Bluetooth	Ano
Budík	Ano
Alarm nízkého stavu baterie	Ano
Příchozí a odchozí hovory	Ano
Telefonní seznam	Ano
Psání a přijímání SMS zpráv	Ano
Prohlížeč	Ano
Fotoaparát	Ano
Napájení	380 mAh akumulátor
Rozměry pouzdra	56 mm x 39 mm x 14 mm
Upozornění	Hodinky nemají menu v českém jazyce. Jazyky: angličtina, francouzština, turečtina

### OBSAH BALENÍ:

- Nové chytré hodinky
- USB kabel
- Originální balení

### BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

- Zajistěte, aby obalové materiály nebyly ponechány bez dozoru. Děti si s nimi mohou hrát, což je nebezpečné.
- Chraňte výrobek před extrémními teplotami, hořlavými plyny, výpary a rozpouštědly.
- Nevystavujte výrobek mechanickému namáhání.
- Čistěte zařízení suchým, jemným hadříkem.
- Neotevírejte zařízení, jinak ztratíte záruku.