



**AROMA DIFUZÉR
1645_CB**



UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Upozornění

Při prvním použití vložte absorpční bavlnu do použitých množství vody, nechte ji plně nasáknout. Po ponoření je připraveno k použití, což zajišťuje nejlepší efekt.

Výkon a vlastnosti

- Atomizační čip MHZ rozprašuje čistou vodu bez bílého prachu. Díky speciální úpravě je odolný proti korozi, kyselinám a zásadám, vhodný pro všechny typy vody s různým pH.
- Dotykové tlačítko spouští příjemně čerstvý vzduch a zvlhčuje prostor dle potřeby.
- LED světla mění barvu do příjemné atmosféry.

Metody provozu

1. Instalace absorpční bavlny:

- Jednou rukou držte zvlhčovač, druhou rukou otočte stroje ve směru hodinových ručiček, aby se otevřela.
- Vložte pružinu do spodní části stroje, poté vložte absorpční bavlnu. Zarovnejte hlavici stroje se středem bavlny a otočenou hlavici ve směru hodinových ručiček uzavřete. Jakmile uslyšíte „cvaknutí“, je instalace dokončena.

2. Zapojení a spuštění:

- Zapojte USB kabel do adaptéru nebo přímo do USB portu počítače (počítač musí být zapnutý). Zvlhčovač přejde do pohotovostního režimu.
- Na vodní nádržku (nebo standardní vodní šálek) dostatečné množství vody a vložte zvlhčovač. Dotkněte se tlačítkem „start“. Světelný kruh se rozsvítí a zvlhčovač začne pracovat.
- Druhé stisknutí tlačítka LED světla, třetí stisknutí tlačítka zařízení.

Upozornění

1. Toto zařízení používá napájení DC 5V. Používejte pouze odpovídající adaptér.
2. Udržujte zařízení mimo dosah dětí.
3. Používejte čerstvou vodu (nejlépe čištěnou) a nepoužívejte příliš horkou vodu.
4. Nedotýkejte se atomizačního čipu ostrými nebo tvrdými předměty, aby nedošlo k poškození. K čištění použijte měkký hadřík.
5. Pokud zařízení nepoužívá déle než 3 dny, stiskněte napájení, vytáhněte tlumič z nádrži a skladujte jej na suchém místě.

Neobvyklé podmínky

Pokud hlava zvlhčovače omylem spadne do vody:

- Vypněte napájecí kabel.
- Odšroubujte hlavici a stáhněte si bavlnu.
- Jemně protřepejte hlavici a vysušte ji přirozeným schnutím po dobu 24 hodin.

Příčiny poruch

1. Zařízení nefunguje:

- Zkontrolujte, zda je správně připojen adaptér.
- Zkontrolujte, zda je v nádrži dostatek vody pro zvlhčení absorpční bavlny.

2. Zařízení nerozprašuje:

- Pokud je čip znečištěný, vyčistěte jej.
- Pokud je absorpční bavlna znečištěná nebo opotřebovaná, vyměňte ji a vyčistěte vodní otvor.

Údržba

- Čistěte zařízení měkkým hadříkem, nepoužívejte benzin, alkohol ani jiné prostředky.
- Pravidelně očistěte atomizační čip a vyměňujte absorpční bavlnu, aby byla zajištěna dlouhá životnost.
- Zařízení nepoužívejte bez vody, mohlo by dojít k poškození.

Popis produktu

- **Hlavní součásti:** vrchní kryt, halo (světelný kruh), atomizační čip, držák čipu, základní deska, spodní kryt, držák absorpční bavlny, nádržka z PP materiálu, kryt nádržky.

